

트위스터 - 에러코드 해설

에러코드	원인	해결 방법
Err. 2	최소 진공 레벨 도달 불가	금속필터 세척 (참고 : 트위스터 - 진공 문제)
Err. 3	필터가 오염되어 진공이 올라가지 않음	금속필터 세척, 솔레노이드 밸브 교체 (참고 : 트위스터 - 진공 문제)
Err. 4	모터 고장	수리 의뢰
Err. 6	버튼이 지속적으로 눌림	수리 의뢰
Err. 10	재료가 너무 많음	최대 수준까지만 통을 채움